



# Katuse elemendid





# Katuse elemendid

H, HV, HU, HN, HF, VHL, HRR, HVR, LHR, HKOMR, TGR, TGKOMR

## Paigaldamine

H, HV ja HF mudelitel Ø 400–1250; HRR ja HVR suurustel 7–9 ning HKOMR suurustel 2–14 on kolm või neli traataasa, mis lihtsustavad töstmist. Aasad on pööratavad ning neid võib kasutada isegi toote ankurdamiseks.

Ühele ankuraasale ei tohi mõjuda suurem jõud kui 1500 N.

## Hooldus

Elemendid ei vaja tavaliselt mingit hooldust, kuid olenevalt elemendi asukohast tuleb ehk kontrollida, ega õhuvoolu ei takista lehed vm võõrkehad. Samuti on soovitatav kontrollida ankurdust.

## Ühenduskeem

Mõningate meie katuse elementide ühendamiseks üleminekuga TGR on vaja adapterit.

TGR kinnitatakse katuse külge TGR-iga komplektis olevate profiilide abil.

<b>Katuse element</b>	H HV HU HN HF	VHL	LHR	HRR HVR
<b>Element adapteri külge</b>	Ümarühendusega elemendid			Kantühendusega elemendid
<b>Adapter</b>	Kruvi või poldiga		Profiil	Element kinnitatakse otse ülemineku külge. – Adapterit pole vaja.
<b>Adapter ülemineku külge</b>	TGR-OA Ø80–315	TGR-VHL Ø100–315	TGR-LHR	
<b>Üleminek</b>	Kruvi			
<b>Üleminek liitmiku külge</b>	TGR			
<b>Liitmik</b>	Profiil			
<b>Ühendus lõõri külge</b>	TGR-NA	Üleminek ühendatakse otse lõõri külge. – Liitmikku pole vaja.		
<b>Lõõr</b>	SR	LKR		